



Auricular TWS para Juegos
TWS (True Wireless Stereo)

Auto Encendido y Auto sincronización

MANUAL

DE USUARIO



Favor de realizar una carga completa antes de usarse por primera vez



RoHS CE FC
Hecho en China

Especificaciones:

TWS (True Wireless Stereo)

Ambos auriculares Bluetooth, pueden ser utilizados por separado o en conjunto.

Versión Bluetooth:	V5.0 (Ambos auriculares, ultra bajo consumo)
Modo Bluetooth:	A2DP 1.3/HFP 1.6/HSP 1.2/AVRCP 1.6/D11.3.
Frecuencia Bluetooth:	2.4 GHz
Rango Bluetooth:	10 metros sin obstáculos
Capacidad de Batería:	Batería recargable de Li-Ion (Ion de Litio) 30mAh
Puerto de carga:	300 mAh
Tiempo de conversación / juego:	2 - 3 horas
Tiempo en espera:	120 horas

Acerca del emparejamiento:

1. Abra la tapa superior de la caja de carga y saque los auriculares, los auriculares, se conectarán entre sí automáticamente.
2. Emparejar con otros dispositivos: abra la configuración del teléfono u otro dispositivo Bluetooth, busque el nombre de Bluetooth "INTOUCH Gaming TWS" haga clic para conectarse a Bluetooth.
3. Los auriculares se colocan en la caja de carga para ingresar al modo de carga y el auricular se apaga automáticamente.
4. El auricular se apagará automáticamente si no está conectado al dispositivo Bluetooth durante 5 minutos.

Uso de Bluetooth:

1. Realizar llamadas telefónicas:

Asegúrese de que el auricular esté conectado con su teléfono móvil y luego puedes hacer llamadas telefónicas. Al hacer llamadas, el auricular de ambos lados funciona.

Si hay una llamada entrante, puede responder la llamada tocando una vez levemente el auricular y rechazar la llamada presionando prolongadamente el botón de encendido durante 2 segundos.

2. Escuchar música:

Asegúrese de que el auricular esté conectado con su teléfono móvil, luego puede escuchar música en su lista de música. Toque para detener la música y reproducir tocando de nuevo. Toque dos veces el auricular izquierdo para disminuir el volumen,

1

Toque dos veces el auricular derecho para aumentar el volumen. Triple toque a la izquierda auricular para reproducir la pista anterior, auricular derecho de triple toque para reproducir siguiente pista. Mantenga pulsado el auricular para cambiar el modo de juego. la izquierda para llamar al asistente del teléfono.

3. Apague.

Toque el área correcta del auricular durante 5 segundos cuando no lo use, el dispositivo Bluetooth entra en modo apagado. O puedes poner el auricular en la caja de carga, el auricular se apagará automáticamente. El auricular se apaga automáticamente cuando el auricular está lejos de su dispositivo Bluetooth durante 5 minutos. Esto evita que se termine la batería al estar fuera de la caja de carga.

4. Carga:

Cuando el auricular se está cargando, la luz LED está encendida. Nota: el auricular se verá obligado a apagarse durante la carga incluso si están encendidos antes de cargar.



Advertencias:

1. No utilice en exceso este auricular ni lo someta a una gran presión. Mantener alejado de la humedad y el calor.
2. Manténgase alejado de WiFi, enrutadores u otras transmisiones de equipos de alta frecuencia, para evitar la interrupción de la recepción de la señal.
3. Utilice este auricular en su rango de trabajo (10 metros) y el efecto sería mejor si no hubiera ningún obstáculo entre el dispositivos conectados.
4. Utilice este auricular Bluetooth para conectar cualquier dispositivo con función Bluetooth.
5. No utilice un adaptador de más de 5V para cargar este producto, de lo contrario, es peligroso.

2